


ETAPE 4 : REFIXER LE FAISCEAU ELECTRIQUE



ATTENTION:
TOUJOURS LAISSER UNE COURBE
SUFFISAMMENT GRANDE POUR QUE
LE SYSTEME DESCENDE SANS
TIRER LE CABLE

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES: | | FINITION: | CASSER LES ANGLES VIFS | NE PAS CHANGER L'ECHELLE | REVISION | A |
| AUTEUR | | | TITRE: | | YO REMORQUES | |
| VERIF. | | | MONTAGE KIT MP3 | | | |
| APPR. | | | No. DE PLAN | | A3 | |
| FAB. | | | ETAPE 4 MONTAGE KIT MP3 | | | |
| QUAL. | | | MATERIAU: | | ECHELLE:1:50 | |
| | | | MASSE: | | FEUILLE 1 SUR 1 | |